

J

さくいん

さくいん

## あ 行

あいまい検索	C-16
明るさ調整	I-2
アフターサービスについて	I-55
安全運転メッセージ設定	H-41
安全上のご注意	A-2
案内画面設定	F-9
案内スタート	B-18, B-30, D-9, D-14, D-20, D-25, I-52
案内ストップ	B-18, D-25
案内割込み表示設定	F-18
一般情報(FM多重放送)	E-6, E-10, E-19, I-44, I-48
一般情報放送局(FM多重放送局)	E-10
一般優先	D-5, D-9, D-19, D-32, D-34, I-13
いつもNAVI	A-18, I-44
緯度経度	A-14, E-26, F-7, I-51
緯度経度表示設定	F-7
色合い調整	I-3
色の濃さ調整	I-3
インテリジェントキー	A-7
迂回探索	D-26
英語表示	F-30
映像調整	I-2
エコ運転診断	B-33, E-2, H-2, I-51, I-52
エコ運転診断の設定	E-2
エコ運転診断履歴	E-4
エコ運転データリセット	E-5
エコ運転度	E-2
エコ運転のコツ	E-3
エコスコア	E-2
エコ表示設定	E-2
エラーメッセージ	I-48
オーディオ情報表示設定(情報バー)	F-7
お気に入り地点	F-36, F-40, F-45, F-47
お気に入り地点の地図呼び出し	F-45
お気に入り地点編集	F-40
お気に入り地点を削除	F-47
お手入れ	A-7
オプションボタン	H-2
オペレータ接続	G-5
音楽を聞く(ナビ画面で)	I-5
音声案内	A-16, B-21, D-21, D-24, D-25, H-25, I-43, I-51
音声案内の設定	F-31
音量調整(音声案内)	F-31

## か 行

カーウイングス	B-8, E-8, G-1, I-47
お気に入りチャンネル	G-11
オペレータに接続	G-6
オペレータ履歴	G-27
自動最速ルート探索設定	G-39
渋滞情報	G-25
渋滞情報取得時間設定	G-34
渋滞情報保存時間設定	G-36
情報チャンネル	G-8
情報チャンネル設定	G-31
スクロール先情報	G-16
設定	G-30
チャンネル履歴	G-18
プローブ情報設定	G-37
カーソル	B-12
カーマーク設定	F-27
学習度(測位)	A-15, H-37, I-43
各部の名称とはたらき	B-2
画質調整	I-2
画像登録(登録地)	F-38
カメラ地点を登録	B-19, B-26
カメラ地点を編集	B-19
カメラ登録地表示設定	F-8
カメラ登録地編集	F-41
画面を消す	I-4
キー操作音設定	H-40
軌跡の設定	F-22
軌跡表示	F-23
季節規制考慮	D-5, I-51
季節連動	F-5
北方向を上	B-11
逆走報知表示設定	F-19
休憩メッセージ案内設定	F-34
距離表示	B-9
距離優先	D-5, D-9, D-19, D-32, D-34, I-12
緊急情報(FM多重)	E-17
緊急情報(カーウイングス)	G-26
緊急情報(ビーコン)	E-33
クイックルート探索	B-28, D-2
経由地設定のポイント	I-16
経由地到着時間表示	B-32, F-13
経由地に設定	B-19, D-16
経由地の入れ替え	D-17
経由地の変更	D-17
経由地の変更削除	D-17
経由地への残距離表示	B-32, F-13

経由地を追加	D-15
現在時刻探索	D-22
現在地の位置設定	F-28
現在地の誤差	A-15
現在地表示	A-15, B-7, B-10, G-29, I-43
現在のルートを表示	D-20
広域／詳細ボタン	B-8, B-15, B-31, C-21
交差点拡大図表示設定	F-15
交差点情報	B-9, F-10, I-51
交差点情報表示設定	F-10
高速道路	B-9, I-16
高速道路逆走報知表示設定	F-19
交通情報(VICS情報)	E-6, E-31
交通情報(VICS情報)表示レベル	E-7, E-8
交通情報／一般情報の選局	E-19
交通情報／一般情報放送局のプリセット	E-23
交通情報(オプションボタン)	H-2
故障かな?と思ったら	I-42
個人情報の取り扱い	I-55
小文字に変換	B-34, B-35
コントラスト調整	I-2
こんなメッセージが出たときは	I-48
コンビニ詳細情報	C-21

## さ 行

細街路	A-6, B-9, D-4, I-20, I-25, I-45
細街路(主要市区町村道路)探索エリア	I-25
最速ルート	D-5, D-10, D-14, D-32, G-30, G-39
再探索	B-18, B-21, D-32, D-33, D-35, D-36, I-44, I-51
サイドブライントモニター	H-7, I-46, I-52, I-53
市街地図	B-9, I-21, I-22
市街地図収録エリア	I-22
時間規制道路を考慮	D-5, D-35
時間連動	F-5
時刻表示	B-9
事故多発地点案内設定	H-27
事故多発地点表示	B-9
自車位置設定	F-28
自車マーク	B-7, B-9, B-11, B-13, F-27, I-14, I-42
自車マークの表示誤差	I-14
施設のジャンルから地点を探す	C-25
施設の詳細	B-19, C-5, F-26, H-26

施設の名称で地点を探す	C-2
施設名称リスト	C-30
自宅	B-18, B-22, B-29, C-6, D-6, F-45
自宅(オプションボタン設定)	H-2
自宅周辺の地図	C-6
自宅登録	B-22
自宅登録の削除	F-47
自宅に設定する	B-19, B-23
自宅の地図呼び出し	F-45
自宅へのルートを探る	B-29
自宅編集	F-36, F-45, F-47
自動再探索	D-5, D-34, D-36, I-51
絞込み	C-3, C-11
シミュレーション走行	B-31, D-20, D-24, F-13
シミュレーション中止	D-24
車種設定	H-38
車両区分	D-5
ジャンクションビュー(JCTビュー)	I-20
ジャンクションビュー表示設定	F-14, I-51
ジャンル	B-22, C-3, C-14, C-25, D-6
ジャンル名入力	C-25
住所検索	B-21, B-22, C-9, I-21
住所で地点を探す	C-9
渋滞情報	E-7, E-8, E-32
渋滞情報(VICS、矢印表示)	E-8
渋滞情報(カーウイングス)	G-25
渋滞情報取得時間	G-34
渋滞情報保存時間	G-36
渋滞情報保存時間設定(VICS)	F-55
渋滞地点	B-18, D-21, I-52
渋滞予測回避	D-22
渋滞予測地図	E-35
渋滞予測ルート	D-22
周辺施設	B-18, B-21, C-19
周辺施設検索	B-19, B-21, C-13, C-19
周辺にある施設から地点を探す	C-19
周辺のグルメ	C-14
周辺の住所表示	B-9
縮尺スケール	B-9, B-15, B-31
出荷状態に戻す	H-36
出発地に設定	B-19, D-13
出発地の変更	D-12
仕様	I-50
消音	F-31, H-2, I-42, I-43, I-52
消音(オプションボタン設定)	H-2
使用上のご注意	A-6

情報バー	B-9, F-6, I-51
情報バー表示設定	F-6
初期設定一覧	I-51
初期パスワード	H-22
自律航法	A-15, B-10
進行方向を上	B-11
スクロール	B-12, I-43
スクロール先情報	G-16
図形情報(VICS)	E-16
図形情報(ビーコン)	E-33
スポット更新	I-7
スマートIC	D-5, D-34, D-35, I-35
スモール運動	F-5
セキュリティインジケータ	B-3, H-24
セキュリティコード設定	H-22
セキュリティ設定	H-22
接続確認	F-58
設定ルート	B-9, D-2, D-20, F-10
全国地図更新	I-7
センサー学習結果の初期化	H-36
走行軌跡	F-22
走行軌跡の設定	F-22
速度条件設定	F-35

## た 行

代表地点	C-11, C-13
探索開始	D-5, D-7, D-14, D-31
探索条件	D-5, D-9, D-19, D-33
地域／路線	C-26, C-28, C-29
地図画面の見かた	B-8
地図から地点を探す	C-33
地図更新	I-7
地図周辺	C-14, C-20, C-26
地図情報表示設定(情報バー)	F-7
地図色設定	F-5, I-51
地図スクロール(地図を動かす)	B-12, B-19, G-16
地図ソフトについて	I-18
地図に表示される記号	I-26
地図の更新について	I-7
地図の縮尺スケール	B-15
地図表示カスタマイズ	F-5
地図表示記号(例)	I-26
地図表示設定	F-2, F-5, F-6, I-51
地図表示(方位)を切り替える	B-11
地図モード	F-4

地図を拡大／縮小する	B-15
地図を表示する	B-7
地点を探す	C-12
SDカードで	C-22
Yahoo! サービスで	C-14
施設のジャンルから	C-25
施設名称で	C-2
住所で	C-9
周辺にある施設から	C-19
地図から	C-33
電話番号で	C-12
登録地で	C-7
マップコードで	C-24
目的地履歴から	C-17
郵便番号で	C-34
地点を登録	B-18, B-19, B-26, F-49, I-52
地点を編集	B-19, F-36
ディスクの取り扱いかた	A-10
ディスクを入れる／取り出す	B-5
ディスプレイ部の角度調整	B-4
出入口情報	C-3
データの消去	H-36
データの初期化	H-36
テナント情報	B-15, B-19
デュアルウィンドウ	B-33, F-8, F-20, I-51
電話番号で地点を探す	C-12
統計交通情報	D-5, D-10, D-34, D-36
到着予想時刻	B-9, D-8, D-9, D-14, D-22, D-23, D-31, F-35
盗難多発地点設定	H-25, I-52
盗難多発地点表示	B-9, H-25, I-52
登録順	C-8
登録地	A-18, B-27, C-7, F-7, F-36, F-41, F-43, F-45, F-47, I-42, I-51
登録地で地点を探す	C-7
登録地に画像登録	F-38
登録地について	B-27
登録地の地図呼び出し	F-45
登録地の並び替え	C-8, F-43
登録地の編集	F-36
登録地表示設定	F-7
登録地を削除	F-47
登録地を全て表示	C-8
登録データの初期化	H-36
登録・履歴消去	B-21, H-37
登録ルート	A-18, B-21, D-28, H-37
道路の色	B-9
道路名から地点を探す	C-29

道路名表示(情報バー).....	B-9
道路メイン(地図カスタマイズ).....	F-5
都道府県.....	B-23, C-3, C-14, C-26

## な 行

ナビ画面と映像画面の同時表示.....	F-8
ナビ画面表示例.....	B-8
ナビ画面を表示で、音楽を聞く.....	I-5
ナビ設定.....	F-1
日時指定探索.....	D-22
入力方法、文字・数字.....	B-34

## は 行

バージョン情報.....	H-35
ハイウェイモード.....	B-32, F-12, I-51
ハイウェイモード表示設定.....	F-12
ハイブリッド検索.....	C-3
パソコン連携(いつもNAVIリンク).....	A-18, I-44
バックドア目安線の調整 (バックビューモニター).....	H-6
バックビューモニター設定.....	H-3
ビーコン.....	D-36, E-31, E-32, F-52, F-53, F-58, G-26, I-48, I-52, I-53
ビーコン車種設定.....	F-53
ビーコン情報画面.....	E-33
ビーコン入力端子.....	I-50
ビーコン割込み設定.....	F-54
微調整をする(地図スクロールする).....	B-14
標高地図表示.....	F-4
表示誤差、自車位置.....	I-14, I-43
表示できる施設.....	C-30
ファーストフード店詳細情報.....	C-21
ファミリーレストラン詳細情報.....	C-21
フェリーを優先.....	D-5, D-33, I-51
フォルダ名編集.....	C-7, F-36, F-40
吹き出し表示.....	F-4
複数探索.....	B-19, D-2, D-5, D-9, D-14, D-31
複数ルート探索.....	B-19, D-8
プローブ情報の利用、取り扱いについて.....	I-32
フロントサイドビューモニター.....	B-19, B-26, F-8, H-15, H-16, I-52, I-53
フロントサイドビューモニター設定.....	H-15, H-17
平均速度設定.....	F-35
平面地図.....	B-8, B-11, I-42

ページの戻し／送り.....	B-17
別売品.....	I-53
別ルートボタン.....	D-8
方位ボタン.....	B-8, B-31
方面看板.....	F-17, I-20, I-51
方面看板表示設定.....	F-17
保証／アフターサービスについて.....	I-55
保存ルートの削除.....	D-29
保存ルートの呼び出し.....	D-28
ボタン照明.....	B-3
ホリデイ更新.....	I-7
本書の見かた.....	4

## ま 行

マーク一覧表(VICS).....	E-9
マーク順.....	C-8
マーク詳細情報(VICS).....	E-8
マップコード.....	B-22, C-24, D-6, F-7
マップコード表示設定.....	F-7
マップマッチング.....	A-15, B-10
右画面設定.....	F-2
右画面表示.....	B-18, B-21, B-31, F-8, I-52
道幅優先.....	D-5, D-9, D-19, D-32, D-34
メイン画面／右画面の設定.....	F-2
メッセージ表示について.....	I-48
メニュー画面.....	B-16
メニュー項目.....	B-16, F-30, I-44, I-47
目安線の調整(サイドブラインドモニター).....	H-9
目安線の調整(バックビューモニター).....	H-5
目安線の表示(サイドブラインドモニター).....	H-8
目安線の表示(バックビューモニター).....	H-4
メンテナンス情報設定.....	H-29
目的地周辺.....	C-14, C-20, C-26
目的地設定のポイント.....	I-16
目的地に設定.....	B-19, B-28, B-30, D-2, D-7, D-13, D-35
目的地の入れ替え.....	D-17
目的地の追加.....	D-14
目的地の変更.....	D-12
目的地への残距離表示.....	B-9
目的地方向表示.....	B-9
目的地までのルートを探る.....	B-28
目的地履歴.....	C-17, D-6
目的地履歴の削除.....	C-18
文字サイズ.....	F-4
文字情報(VICS).....	E-14, E-33

文字／数字の入力方法	B-34
文字訂正	B-37
文字メイン(地図カスタマイズ)	F-5

## や 行

矢印表示の点滅(VICS)	F-52
ユーザーカスタマイズ	H-33
ユーザー切替	B-18, H-33
郵便番号	B-22, C-34, D-6
郵便番号で地点を探す	C-34
有料道路	B-9, B-28, C-26, C-29, D-5, D-19, D-33, D-34, I-44, I-51
有料優先	D-5, D-9, D-19, D-32, D-34

## ら 行

ランドマーク設定	F-24
ランドマーク表示	F-24
リアル3D交差点表示設定	F-16
リアルタイム交通VICS	D-5, D-34, D-36
リダイヤル(オプション)	H-2
立体アイコン	B-9, I-27
リモコン	I-53
リモコン受光部	B-3
料金所通過表示	H-19
ルート案内画面設定	F-9
ルート案内時の注意点	I-12
ルート案内をストップ／スタートする	D-25
ルート学習	D-5, D-34, D-36, H-36
ルート学習結果の初期化	H-36
ルート削除	D-27
ルート周辺	C-26
ルート情報	B-32, F-12, I-44, I-51
ルート情報表示設定	F-12
ルート色設定	F-10
ルート設定	D-2, I-44
ルート全表示	D-3, D-7, D-20, D-24, F-9
ルート沿い	C-20
ルート探索	A-18, B-28, B-30, D-1, D-33, G-39, I-45
ルート探索条件設定	D-33
ルート編集	B-21, D-2, D-6, D-8
ルート保存	D-27
ルートを変更する	D-12
レベル1(文字)表示	E-7, I-29, I-44
レベル2(簡易図形)表示	E-7, I-29, I-44

レベル3(地図)表示	E-8, I-29, I-44
連動情報番組(FM多重放送)	E-10

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3Dビュー	B-8, B-11, F-3, I-42
AUDIO 情報表示設定(情報バー)	F-7
AUX	B-3
AV 画面中の案内割込み表示設定	F-18
Bilingual	F-30
CARWINGS	G-1
DSRC 情報	E-30
DSRC 設定	F-56
E1 Grand Prix のご案内	E-4
ETC 音声ガイドの設定	H-20
ETC カード入れ忘れ案内の設定	H-20
ETC カード有効期限切れ案内の設定	H-21
ETC 管理情報	E-28
ETC システム利用規程	I-34
ETC 情報	B-21, E-27
ETC の各機能設定	H-20
ETC 料金所通過表示	H-19
ETC 履歴	E-27
ETC レーン表示設定	F-11
FM 多重	E-7, I-48
GPS アンテナ	A-7, A-14, B-10, I-43, I-50, I-53
GPS 衛星	A-14
GPS 受信表示	B-7, B-9, B-10, I-43
GPS 情報を見る	E-26
GPS について	A-14
iPod 抜き忘れ案内設定	H-28
ITS スポットサービス(DSRC)	E-29
JCT ビュー表示	F-14, I-51
MAPCODE	F-7, I-51
miniB-CAS カード	B-3
NAVI MENU 画面	B-16
Quick MENU	B-18, B-20, D-2, D-21, D-32, F-8, F-13, H-34, H-37, I-52
Quick MENU の設定	B-21
SDHC	A-12, I-8
SD カードから地点を登録	C-22, F-49
SD カードからルート探索	D-30
SD カードで地点を探す	C-22
SD カードについて	A-12
SD カードの初期化	H-36

SDカードの取り扱いかた .....	A-11
SDカードを入れる／取り出す .....	B-6
SD登録地 .....	B-22, C-22, D-6, F-49
VICS概要 .....	I-28
VICS自動再探索 .....	D-5, D-36
VICS情報マーク .....	E-8, E-32
VICS情報有料放送サービス契約約款 .....	I-30
VICS情報を考慮 .....	D-5, D-36, I-51
VICS設定(ビーコン) .....	E-31
VICSタイムスタンプ .....	B-8, D-21, E-8, E-13, E-32
VICS表示設定 .....	F-51
VICS放送局 .....	E-9
VICSマーカー一覧表 .....	E-9
Yahoo! サービス .....	C-14
Yahoo! サービス課金発生案内表示設定 .....	F-20





本機は、日産自動車株式会社向けに、パナソニック株式会社オートモーティブシステムズ社が開発・製造しています。  
お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客様相談室」へお願いいたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

**日産自動車株式会社 お客様相談室**

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

**0120-315-232**

**受付時間：9:00～17:00**

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客様にご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>)にて掲載しています。

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

**カーウイングスお客様センター**

**0120-981-523**

**9:00～17:00**（年末年始を除く）

**NISSAN**